

## CSÚSZÁSMENTES MŰGYANTA PADLÓ

(500 kg terhelés alatt – nincs targonca, valamint kézi raklapmozgató forgalom)

### 1. Hordozó felülettel szemben támasztott követelmények

- Ajánlott: legalább C20 minőségű, saját levében simított beton, 28 nap kötési idő letelte után. A beton repedéseit előzőleg műgyanta betonnal kell kijavítani.
- Járólapra, csempére, egyéb kerámiákra nem javasoljuk a felhordást, mert a két anyag között nem jön létre megfelelő tapadás. A gyanta el fog válni a felülettől.
- A teljesen sima hordozó felületet (pl. aljzatkiegynlítő) fel kell érdesíteni, hogy nagyobb legyen a tapadási felület.
- A hordozó felület nem lehet poros, olajos, zsíros, festett és alulról nem kaphat nedvességet.
- A hordozófelületen esetlegesen megtalálható egyéb anyagok (pl. linóleum ragasztó, pálmatex stb.) kedvezőtlenül befolyásolják a műgyanta kötését.
- A munkálatok megkezdése előtt tapadáspróba elvégzése kötelező!

### 2. Ajánlott technológia:

- 1) A felület felcsiszolása csiszológéppel.
- 2) Takarítás, sepregetés, porszívózás, portalanítás.
- 3) Alapozás
  - a. Varioplast alapozó gyanta felhordása Teddy hengerrel.
    - i. Alapozó gyanta anyagigény: kb. 0,3 kg/m<sup>2</sup>.
  - b. A gyanta megkötése előtt a felületet meg kell szórni kvarchomokkal (0,5 – 1,2 szemcsenagyságú, tűziszárított)!
  - i. Kvarchomok anyagigény: 1,5 kg/m<sup>2</sup>
  - c. Az alapozó gyanta megkötése után a felületről a felesleges kvarchomokat (ami nem kötött bele a gyantába) el kell távolítani. Sepregetés, porszívózás.
- 4) Színezett fedőréteg (Varioplast fedőgyanta) felhordása
  - a. az aktivált (bekevert) gyantát a felületre kell önteni;
  - b. terítés: sima glettvassal;
  - c. anyagigény: kb. 0,7 kg/m<sup>2</sup>

### 3. Egyéb ajánlások, információk

- A Varioplast termékek hígítása nem ajánlott.
- A használt ecsetek, teddy hengerek, törlőrongyok kimosása nem lehetséges.
- A színes Varioplastot minden esetben alaposan fel kell keverni. Amennyiben kisebb adagonként történik a felhasználása, úgy minden adag kiöntése előtt szintén fel kell keverni.
- A gyantába mért „B” komponenst minden esetben – lehetőleg fúrógépbe fogott keverőszárral – alaposan el kell keverni.
- A Varioplastot csak a hozzá adott „B” komponenssel szabad keverni, aktiválni.
  - Először kis mennyiséget érdemes bekeverni.  
Pl. a 20 kg-os kannából öntsünk át egy vödörbe 1-2 kg-ot és keverjük be 2 % „B” komponenssel. Ha ez a mennyiség gyorsan felhasználásra kerül (ügyesen behúzza a mester), csak akkor keverjük be nagyobb (max. 5 kg) mennyiséget.
  - Ha már elkezdett gélesedni a gyanta (pl. a keverő edényben), akkor nem ajánlott a további felhasználása, mert csombékos, egyenetlen felületet képez. Keverjük újabb adag gyantát egy új vödörben!
- Minél magasabb a hőmérséklet annál hamarabb indul meg a térhálósodás, azaz a gyanta kötése.
- Hideg felületen, hideg épületben nagyon elhúzódik a gyanta kötési ideje. Akár 24 óra is lehet.
- Padló behúzása esetén mindig a hátsó faltól haladjunk a kijárat irányába. Ameddig a gyanta nem köt meg, addig nem szabad terhelni (rámenni, rápakolni).
- Az Alapozó gyantát általában Teddy hengerrel érdemes felvinni, míg a Fedő Varioplastot lapos vagy fogazott glettvassal ideális elteríteni.
- A használat előtt alaposan el kell olvasni a használati útmutatóban feltüntetett biztonsági és munkavédelmi leírást! A leírtakat minden esetben be kell tartani.

**Szakmai tanácsadással állunk szíves rendelkezésükre!**

**+36 70 943 1146**